
Manual Packs calida home_v01_ES E1400326 20250930

cálidahome

centralita de comunicación

Tevolve



Manual de instalación y funcionamiento

INDICE

INTRODUCCIÓN 3
CONSIDERACIONES PREVIAS 4
ELEMENTOS DE LOS PACKS DEL SISTEMA TEVOLVE 5
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 6
Centralita 6
Registro de la centralita en el portal Web 8
Emparejamiento 9
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 10
Centralita 10

Introducción


Enhorabuena por haber adquirido la centralita para el sistema ***Tevolve***. Con él podrá controlar y programar la temperatura de su hogar y conocer su consumo eléctrico en cualquier momento. Además, podrá realizar todas estas funciones desde cualquier lugar y consultar estadísticas e informes de su consumo, tanto de electricidad como de calefacción.

Consideraciones previas

⚠ Estas instrucciones han sido redactadas para servir de guía en la mayoría de las instalaciones domésticas existentes. En caso de poseer una instalación eléctrica no estándar o si tiene dudas acerca de la instalación de alguno de los elementos, consulte con un técnico.

⚠ El símbolo de advertencia de seguridad significa **ATENCIÓN**. ¡PRESTE ATENCIÓN!

Elementos de los PACKS del Sistema Tevolve



***Centralita** Tevolve:* enlaza inalámbricamente sus dispositivos y se conecta a Internet a través de su router. Le permite controlar sus dispositivos desde cualquier lugar del mundo mediante el portal Web o nuestra aplicación móvil.

Busque e instale la app ***Tevolve*** en **Google Playstore** o **Apple Appstore.**

Para acceder directamente a su descarga también puede escanear este código QR con su dispositivo:

Los dispositivos ***Tevolve*** se distribuyen en distintos packs individuales o agrupados. Siga las instrucciones para la instalación de los equipos que haya adquirido.


Tevolve es compatible con Amazon Alexa (usando Skill Tevolve) y Google Assistant (usando Action Tevolve).

Instrucciones de instalación

Centralita

Conecte la centralita al router utilizando el cable ethernet ①

Conecte el cable USB ② a la centralita y al alimentador suministrado.



Espere dos minutos y compruebe mediante las luces LED de la centralita que está comunicándose correctamente con el router.

⚠ Es preferible dar de alta la centralita previamente a la instalación de la misma.

https://tevolve.termoweb.net

En el caso de que se dé de alta después de la instalación, puede tardar unos minutos en ser accesible desde la página web, si no se desea esperar, desconectar y conectar la alimentación de la centralita.

Estado de las luces de la centralita

La centralita muestra el estado en que se encuentra a través de sus luces LED:

Verde apagado, naranja parpadea intermitente un segundo: estado de descubrimiento (emparejamiento de dispositivos).

Naranja encendido, verde parpadea intermitente 0,2 segundos: el router no ha asignado una dirección IP a la centralita..

Naranja encendido, verde parpadea brevemente cada 5 segundos: el router ha asignado una dirección IP a la centralita correctamente pero no hay comunicación con el servidor.

Naranja encendido, alterna brevemente con verde cada 5 segundos: el router ha asignado una dirección IP correctamente y la centralita se comunica con el servidor.

Requisitos para el correcto funcionamiento

• La centralita necesita para su correcto funcionamiento la conexión a Internet mediante un router de banda ancha. El equipo puede funcionar con redes ADSL, fibra, cable y otras **no siendo necesaria ninguna configuración en el router** en la mayoría de los casos.

• En el caso de que haya problemas de conexión o se trate de una red corporativa verifique con un técnico informático que se cumplen los siguientes requisitos. Por regla general **no es necesario modificar estos parámetros en un router doméstico**:

» Debe estar habilitado el servidor DHCP en router.

» Debe haber conexión directa a Internet sin pasar por un proxy.

» Los puertos de salida siguientes deben de estar abiertos:

> 123 UDP

> 5000 TCP

Registro de la centralita en el portal Web


Descargue la app
Tevolve

Una vez tenga instalados todos los componentes de sistema de que disponga, acceda al portal web en https://tevolve.termoweb.net y seleccione **crear una cuenta nueva**.

Rellene los campos que se indican en el formulario.

Usuario: introduzca su correo electrónico.


Contraseña: introduzca una contraseña para acceder al sistema y confírmela en el siguiente campo.



1 **Número de serie**: aparece en la parte inferior de la centralita y en el embalaje, son 4 cifras.

Una vez completado el registro de datos, pulse en **REGISTRARSE**. Recibirá en unos minutos un correo electrónico para confirmar la cuenta. En caso de no ser así revise la carpeta de **SPAM** y confirme el enlace suministrado.

Accede a la Web/app con tu nombre de usuario y contraseña.




Sigue las instrucciones en la Web/app para registrar una centralita. Asegúrate de que tu móvil, tablet u ordenador está conectado a la misma red ethernet (router).

Número de dispositivo: 2 aparece también en embalaje y la parte inferior de la centralita y son 18 caracteres alfanuméricos.

Ubicación: nos ayudara a determinar la hora la zona horaria y la situación del equipo para previsión meteorológica.

Emparejamiento

Centralita




Una vez haya conectado a Internet la centralita y la haya dado de alta en el portal Web debe emparejar los dispositivos a esta. Para ello debe poner la centralita en estado de descubrimiento pulsando la tecla de emparejamiento (3).

El LED naranja comenzará a parpadear intermitentemente.

Una vez pulsado el botón de emparejamiento dispone de un minuto para añadir algún dispositivo; por cada nuevo dispositivo aumenta la cuenta del minuto disponible.

Emisor térmico

Para emparejar el emisor térmico eléctrico pulse la tecla OK durante 3 segundos hasta que aparezca el símbolo Link en la parte superior derecha de la pantalla del termostato.



Características técnicas

Centralita

- Colocación sobremesa o pared
- Alimentación: Adaptador de corriente externo USB-C, 5V 500mA.
- Dimensiones: 80x80x22mm
- Conector RJ45 para conexiones Ethernet.
- Frecuencia de comunicación: 869Mhz
- Temp. de funcionamiento 0 ºC a 60ºC
- Temp. de almacenamiento -20ºC a 85ºC

Si el equipo se utiliza de una manera que no se especifica en este manual, la protección asegurada por el equipo puede verse comprometida.

Notas sobre la instalación

Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente grupo de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.



cálidahome

calidahome.net
info@calidahome.net